

CRA 4 – Käyttöohjeet

Ruuvitarraimen käyttö vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa.

Kokematon työntekijä ei saa käyttää Ruuvipaarmaa ilman pätevää valvontaa.

Tarkista ennen jokaista käyttöä, että vastepalat ovat ehjät ja riittävän terävät (terävyys, katso Huolto). Puhdista nostokohdasta irtonainen ruoste, lumi ja jää.

Asenna ruuvitarraim niin, että tarraimen kidan pohjan ja levyn reunan väliin jää pieni rako. Kiristä ruuvi jäykällä vääntövarrella: CRA 1 kohtuullisen tiukkaan 400 mm:n varrella , CRA 4 melko tiukkaan 500 – 600 mm:n varrella . Esim. normaaliin levyyn S355 (St52) ruuvia kiristetään vielä 1/5 – 1/4 kierrosta (70° – 90°) sen jälkeen kun ruuvien kärki on kohdannut levyn pinnan. Älä kiristä enempää.

Raskaassa nostossa nosta ensin vähän matkaa ja varmista, että tarraimet pysyvät kiinni.

Peräkkäisissä nostoissa tarkista kiinnitys nostojen välillä. Nosta vain yhtä levyä kerrallaan. Pitkien levyjen nostoissa käytä kahta tai useampaa tarrainta ja nostopuomia.

Pidä laite puhtaana ja ruuvi rasvattuna. Ruuvien tulee pyöriä käsivoimalla.

Vastepalat on vaihdettava kun harjat ovat tylsyneet yli 1 mm. Laita vastepalan M6 kiinnitysruuviin lukiteliimaa, CRA4:n kiristysruuvien vastepala saa jäädä vähän liikkuvaksi, tämä vähentää sen kulumista ! Liian väljäksi kulunut mutteri tai ruuvi on myös vaihdettava. Tarvittaessa pyydä lisätietoja valmistajalta.

Ruuvipaarma tarkastetaan kerran vuodessa. Jos havaitaan vääntymä, murtuma, halkeama tai paha kuluma on laite korjattava tai toimitettava valmistajalle korjattavaksi tai poistettava kokonaan käytöstä. Valmistuksen yhteydessä, levyrunгон polttoleikkauksessa syntyneet epätasaisuudet eivät aiheuta vaaraa.

Ruuvipaarma koekuormitetaan suoralla vedolla, CRA 1 1,5 tonnin voimalla ja CRA 4 6 tonnin voimalla. Tällöin ei saa tapahtua pysyvää muodonmuutosta eikä ruuvien tai vastepalan rikkoutumista. Suosittelemme koevetoa kahden tai kolmen vuoden välein.

Laitteella on 12 kk:n takuu myyntipäivästä lukien, koskien raaka-aine – ja valmistusvirheitä. Takuu korvaa laitteelle aiheutuneet vahingot. Takuu ei korvaa välillisiä vahinkoja, eikä väärästä käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja.